Manuel d'utilisateur pour le



IMPORTANT

Avant de commencer...

S'il vous plaît registre en ligne à http://www.summa.be/registration.html. Aucun enregistrement en ligne ne pourrait retarder la réponse à votre garantie et entretenir des enquêtes.



Notice FCC

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de la Classe A, en vertu de la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors de l'utilisation dans un environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre des ondes haute-fréquence et de brouiller la réception de radiocommunications s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de la notice d'utilisation. L'utilisation de ce matériel en zone résidentielle risque fortement de générer des brouillages nocifs ; le cas échéant, l'utilisateur doit prendre toutes les mesures pour éliminer, à ses frais, la cause des interférences.

Attention!

Tout changement ou modification non approuvé explicitement par Summa, qui est responsable de la conformité FCC , pourrait invalider vos droit d'utilisation de ce matériel.

Notice DOC

Les plotters de la gamme SummCut n'excèdent pas les limites d'interférences radios de Classe A fixées par la réglementation de l'industrie canadienne (Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications).

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) Directive

Directive 2002/96/CE du parlement européen et du conseil européen. Ce symbole (à droite) apparaît sur ce produit. Il indique qu'il ne faut pas se débarrasser de ce produit avec les ordures ménagères habituelles mais qu'il faut s'en débarrasser séparément.

Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des matériaux qui sont dangereux pour la santé de l'être humain et il faut donc s'en débarrasser dans des dépôts d'ordures

spécialement désignés dans ce but ou les ramener à votre revendeur afin qu'un recyclage approprié puisse avoir lieu.

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit alors que ce dernier est toujours en état marche, nous vous demandons de bien vouloir envisager son recyclage ou sa réutilisation en faisant don à une œuvre de bienfaisance, en le revendant ou dans le cadre d'une reprise acceptée vendant ou dans le cadre d'une reprise acceptée par votre revendeur.

Copyright © 2007 Summa bvba

NOTICE

Summa se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis, les informations contenues dans le Manuel de l'Utilisateur. Toute copie, modification, distribution ou publication est interdite. Tous droits réservés. Pour toute information, commentaire ou suggestion concernant ce manuel ou tout autre manuel Summa, veuillez prendre contact avec :

North America et	Eastern United States	Europe, Africa et
Asia Pacific	et Latin America	Middle East
Summa, Inc	Summa East, Inc	Summa, bvba
10001 Lake City Way NE	222 Jubilee Drive	Rochesterlaan 6
Seattle, WA 98125	Peabody, MA 01960	B-8470 GISTEL
USA	USA	Belgium
Bureau +1-206-527-1050 +1-800-527-7778	Bureau +1-978-531-1991 +1-888-527-1050	Bureau +32 (0)59 270011
Fax	Fax	Fax
+1-206-527-1046	+1-978-531-1993	+32 (0)59 270063
Support	Support	Support
support@summausa.com	support@summausa.com	support@summa.be
Sales	Sales	Sales
sales@summa.us	sales@summa.us	sales@summa.be
Web Site	Web Site	Web Site
www.summausa.com	www.summausa.com	www.summa.be

TABL	E DES MATIERES	PAGE
1	INFORMATIONS GENERALES	1-2
1.1 1.1.1 1.1.2	INTRODUCTIONCARACTERISTIQUESMANUEL POUR LES SUMMACUT	1-2
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9	SPECIFICATIONS	1-5 1-5 1-6 1-7 1-7 1-8
1.3	MACHINE A DECOUPER - OUTILS ET CONSOMMABLES	1-9
1.4	POSITION DE LA MACHINE A DECOUPER SUR UNE TABLE	.1-10
1.5 1.5.1 1.5.2	COMPOSANTS DE LA MACHINE A DECOUPER PANNEAU ARRIERE PANNEAU FRONTAL	.1-11
1.6 1.6.1 1.6.2	MISE SOUS TENSION DE LA MACHINE A DECOUPER	.1-15
1.7 1.7.1 1.7.2	LE CHARGEMENT DE SUPPORTS POSITIONNEMENT DES ROULETTES DE FRICTION CHARGEMENT DE SUPPORTS	.1-17
1.8 PICOTA	INSTALLATION D'UN COUTEAU, D'UNE PLUME OU D'UN OUTIL DE	
1.8.1 1.8.2 1.8.3	INSTALLATION DU COUTEAUINSTALLATION DE LA PLUMEINSTALLATION DE L'OUTIL DE PICOTAGE	.1-22 .1-27

SECTI	ON 2	1-1
2	FONCTIONNEMENT	2-1
2.1 2.1.1	PANNEAU DE COMMANDEAFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES	2-1
2.1.2	LA TOUCHE MENU Menu	2-2
2.1.3	LA TOUCHE Exit	2-3
2.1.5	LA TOUCHE Test	2-3
2.1.6	LES FLECHES	
2.2 2.2.1	ARTICLES PRINCIPAUX DU MENU	
2.2.1	TURBOCUT	
2.2.3	FORCE PLUME	
2.2.4	FORCE LAME	
2.2.5	DEPORT LAME	
2.2.6	PRESSION DE PICOTAGE	
2.2.7	INTERVALLE DE PICOTAGE	
2.2.8 2.2.9	UTILISATEURREMISE A ZERO	
2.2.9	RECOUPER	
2.2.11	CHARGER	
2.2.12	CHARGE ALIGNEMENT	
2.2.13	CONFIGURATION SYSTEME	
2.3	CONFIGURATION SYSTEME	2-8
2.3.1	TEST DE CONFIANCE	
2.3.2	COUPE DIN	
2.3.3	OUTIL	2-9
2.3.4	FLEX-CUT	
2.3.5	PANEAUX	
2.3.6	SURCOUPE	
2.3.7 2.3.8	OPTICUT	
2.3.9	USB CLASS	
2.3.10	VITESSE DE TRANSMISSION	
2.3.11	PARITE	
2.3.12	RTS/DTR	
2.3.13	TEST RS232	
2.3.14	MODE D'ALIGNEMENT	
2.3.15	AUTOCHARGE	
2.3.16	LANGUE	
2.3.17 2.3.18	INSTALLER MENUUNITE DU MENU	
2.3.10	REVISION ROM	
2.3.20	DETECTEUR	
- •	_	

2.3.21 2.3.22	SENSOR SETUPCALIBRAGE X/Y	_
2.3.22	REGLAGE BOBINE	
2.3.24	CAL. MEDIA	
2.3.25	CALIBRATION OPOS	
2.3.26	OPOS SETTINGS	
2.3.27	OPOS SENSOR	2-17
2.4	SUMMA CUTTER CONTROL	2-18
SECTI	ON 3	2-1
3	CONTOURNAGE SUR LA MACHINE DE DECOUPE	3-1
3.1	INTRODUCTION	3-1
3.2	GENERALITES	3-5
3.3	CREATION DU DESSIN	3-6
3.4	PLACEMENT DES REPERES EN CROIX	3-7
3.5	IMPRESSION DU DESSIN	3-7
3.6 PARAN	CHARGEMENT DE LA MACHINE DE DÉCOUPE ET DÉFINITION DE LE DÉFINITION DE LA MACHINE DE DÉCOUPE ET DÉFINITION DE L	
3.7	ENREGISTREMENT DES REPÈRES EN CROIX	3-10
3.8	DECOUPE DU CONTOUR	3-12

SECTIO	SECTION 4				
4	INFORMATIONS GENERALES	4-1			
4.1 4.1.1 D'ENTR 4.1.2	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL NETTOYAGE DES ROULETTES DE FRICTION ET DES MANCHONS AINEMENT NETTOYAGE DES DETECTEURS	.4-1			
4.2	TENSION D'ALIMENTATION				
5	INTERFACE	5-1			
5.1	INTRODUCTION	.5-1			
5.2	NOTES POUR INTERFACE SERIEL	.5-2			
5.2.1. 5.2.1 5.2.2	CONFIGURATION DU SYSTEME	.5-2			
5.3	NOTES POUR INTERFACE USB				
5.3.1	SPECIFICATIONS USBINSTALLATION USB SOUS WINDOWS				
5.3.2 5.3.3	INSTALLATION USB SOUS WINDOWS				

LISTE	DES ILLUSTRATIONS	PAGE
1-1	POSITION DE LA MACHINE A DECOUPER SUR UNE TABLE	1-9
1-2	SUMMACUT, VUE D'ARRIERE	
1-3	SUMMACUT, VUE DE FACE	
1-4	MISE A LA TERRE	
1-5	POSITIONNEMENT DU SUPPORT	
1-6	CHARGEMENT DU SUPPORT EN UTILISANT DES BRIDES	1-18
1-7	CHARGEMENT DU SUPPORT SANS BRIDES	
1-8	POSITIONNEMENT DES ROULETTES DE FRICTION	
1-9	INSTALLATION DE LA LAME	
1-10	REGLAGE DE LA LONGUEUR DE LA LAME	1-23
1-11	DETERMINATION DE LA PROFONDEUR DE DECOUPE	1-23
2-1	SUMMACUT, PANNEAU DE COMMANDE	
2-2	SUMMACUT, MENU PRINCIPALE DU SUMMACUT	2-2
2-1	SUMMACUT, CONFIGURATION SYSTEME	2-7
4-1	NETTOYAGE DU SYSTEME D'ENTRAINEMENT PAR FRICTION	4-2
4-2	MODULE D'ALIMENTATION	4-3
LISTE	DES TABLEAUX	PAGE
1-1	SUMMACUT SPECIFICATIONS	1-3
1-2	SUMMACUT SPECIFICATIONS DU SUPPORT	
1-3	SUMMACUT LAME, PLUME ET OUTIL DE PICOTAGE	1-4
1-4	SUMMACUT SPECIFICATIONS DE L'INTERFACE	1-5
1-5	SUMMACUT MICROLOGICIEL	1-5
1-6	SUMMACUT PERFORMANCES	
1-7	SUMMACUT SPECIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT	1-6
1-8	SUMMACUT SPECIFICATIONS D'ALIMENTATION	
1-9	SUMMACUT OPTIONS/ACCESSOIRES/CONSOMMABLES	1-9

SECTION 1

1 INFORMATIONS GENERALES

1.1 INTRODUCTION

Les machines à découper SummaCut, permettent de produire par ordinateur des modèles graphiques sur support vinyle, en feuille ou en rouleau. Elles permettent également, en remplaçant le couteau par une plume pointe fibre, de créer sur papier et à peu de frais, des esquisses utiles pour la mise au point de nouveaux graphismes.

- Le D60(SE) accepte une largeur de média comprise entre 70 mm et 770 mm et possède une tête de découpe à lame flottante.
- Le D120(SE) accepte une largeur de média comprise entre 120 mm et 1375 mm et possède une tête de découpe à lame flottante.
- Le S140SE accepte une largeur de média comprise entre 180 mm et 1525 mm et possède une tête de découpe à lame flottante.
- Le S160SE accepte une largeur de média comprise entre 180 mm et 1620 mm et possède une tête de découpe à lame flottante.

1.1.1 CARACTERISTIQUES

Citons, parmi les divers atouts des machines à découper SummaCut :

- WinPlot pilote pour PC et MacSign Cut pour Macintosh.
- Largeurs de support variables.
- Plume interchangeable, permettant le traçage à blanc sur papier.
- Outil interchangeable de picotage.
- Microprocesseur contrôlant la force et les autres fonctions du couteau.
- Liaison avec l'ordinateur central par interface série RS-232-C et USB (Universal Serial Bus).
- Compatible Plug and Play pour Windows et Mac.
- Affichage a cristaux liquides à 16 caractères facilitant le travail de l'opérateur.

- Panneau de commande à 8 touches.
- Unités au choix (métriques ou pouces).
- Modalités de mise sous tension configurables en mode Configuration.
- Vaste gamme de vitesses de coupe axiale (en pouces ou unités métriques).
- Mémorisation de quatre configurations de travail différentes.
- Détection du support avec déroulement automatique.
- Découpeur manuel pour couper l'esquisse complétée.
- Test de profondeur et du déport de la lame.
- Surcoupe pour un meilleur échenillage.
- Protocoles DM/PL™, HP-GL™ et HP-GL/2™ sélectionnables par l'utilisateur.
- Fonction de recoupe multiple.
- OPOS (une option (SE) installée par usine).
- Socle optionnel (standard pour la D120(SE), D140SE et D160SE).

1.1.2 MANUEL POUR LES SUMMACUT

Dans ce manuel vous trouverez les informations suivantes :

- Toutes les spécifications techniques des plotters SummaCut.
- Une description complète des pièces détachées principales des modèles SummaCut.
- Des instructions détaillées pour l'installation de l'outil de découpe ou de traçage ainsi que pour le chargement du vinyle.
- Des instructions pour l'utilisation du tableau de commande.
- Des instructions pour la définition de la configuration utilisateur et l'utilisation des tests intégrés.
- Des instructions pour l'entretien et le nettoyage.
- Des informations sur l'interface RS232 ainsi que sur les câbles utilisés pour le raccordement à un ordinateur PC ou Macintosh

1.2 SPECIFICATIONS

1.2.1 MACHINE A DECOUPER

	D60	(SE)	D120	(SE)	D14	0SE	D16	0SE
	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce
Hauteur	300	11.8	1120	44.1	1145	45.1	1145	45.1
Largeur	1000	39.4	1600	63.0	1750	68.9	1980	79.9
Profondeur	350	13.8	680	26.8	680	26.8	680	26.8
Poids	15 kg	33 lbs	42 kg	92 lbs	48 kg	106 lbs	54 kg	119 lbs

TABLEAU 1-1 : SPECIFICATIONS DU SUMMACUT

1.2.2 SUPPORT

	D60	(SE)	D120(\$	SE)	D14	40SE	D16	0SE
	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce
Largeur Rouleau	70 à 670	2.8 à 26.4	120 à 1270	4.7 à 50.0	180 à 1430	7.1 à 56.3	180 à 1620	7.1 à 63.8
Feuille	70 à 775	2.8 à 30.5	120 à 1375	4.7 à 54.1	180 à 1525	7.1 à 60.0	180 à 1620	7.1 à 63.8
Gallets	2	2	3		4	4	4	
Surface max. de découpe	600 mm x 50m.	23.6"x 164 pieds	1200 mm x 50 m	47.2" x 164 pieds	1350 mm x 50 m	53.1" x 164 pieds	1575 mm x 50m	62" x 164 pieds
		r	nm		pouce			
Marges latérales minimum**			25		1			
Marge avant			18			0.	7	
Marge arrière Avec détecteur			42	1.7				
Sans détecteur			25			1		
Déroulement	8 m max. avec garantie de précision* pour vinyle de largeur précision* inférieur à 750 mm. 4m max. avec garantie de précision* pour vinyle de largeur supérieur à 750 mm							
Epaisseur	0.05 à 0.25 ou 0.8 mm avec lame pour matériaux épais 0.002 à 0.01 0.03 pouces avec lame pour matériaux épais							

^{*} Il est possible d'utiliser des supports dont la longueur est supérieure à 4 m, la conformité aux spécifications n'étant toutefois pas garantie. Celle-ci dépend du type et des dimensions du support ainsi que d'autres paramètres non mentionnés dans cette section. En utilisant le porte-rouleau optionnel, le déroulement est garanti jusqu'à 8 m.

TABLEAU 1-2 : SPECIFICATIONS DU SUPPORT DU SUMMACUT

^{**} Pour le positionnement des roulettes de friction, voir Section 1.7.

Types de vinyles

De nombreux types de vinyles ont été mis à l'essai et évalués sur les machines SummaCut. L'utilisation de supports dûment agréés vous garantit un fonctionnement répondant aux spécifications fonctionnelles du modèle. De manière à garantir des performances conformes aux spécifications, tout autre support doit en principe être soumis à Summa pour agrément.

Papier pour traçage à blanc

Papier Bond (120 g/m² recommandé)

1.2.3 LAME, PLUME ET OUTIL DE PICOTAGE

La machine à découper SummaCut est fournie avec deux lames de couteau standard (pour les supports vinyles) et une plume noire.

Lame	Support	Quantité
Lame standard	Vinyle standard, réfléchissant et	2 par machine
	fluorescent	
Lame spécifique sablage	Masque de sablage et vinyle épais	Optionnel

Plume	Couleur	Quantité
Plume pointe fibre	Noire	1 par machine

Outil de picotage	Papier	Optionnel	
-------------------	--------	-----------	--

TABLEAU 1-3 : LAME, PLUME ET OUTIL DE PICOTAGE POUR LES SUMMACUT

Pour les commandes de lames, plumes et/ou outils de picotage de rechange, veuillez indiquer à votre revendeur local les numéros de pièce repris dans le tableau 1-9.

La machine à découper SummaCut ne fonctionnera conformément aux spécifications que si vous utilisez une lame, une plume ou un outil de picotage dûment agréé par Summa. Ne remplacez pas la lame, la plume ou l'outil de picotage d'origine par des outils provenant d'autres fabricants.

1.2.4 INTERFACE

Comm	unication	Interface RS-232-C standard asynchrone et Universal Serial Bus
Série	: Port Entrée/Sortie	DB-9P
	Connecteur	DB-9S
	Format de données	8 bits de données, 2 bits d'arrêt, sans parité
	Vitesse de transmission	38400, 19200, 9600, 4800, 2400 bps
USB	: I/O port connecteur	USB series "B" receptable
	Connecteur du câble	connecteur USB series "B"

TABLEAU 1-4 : SPECIFICATIONS DE L'INTERFACE DU SUMMACUT

1.2.5 MICROLOGICIEL

Langage	DM/PL, HP-GL (émulation 758x), HP-GL/2
Jeux de caractères	Standard ASCII,
Polices	Sans serif (single stroke & medium)
Découpes ROM	Test de fiabilité, découpe DIN

TABLEAU 1-5 : MICROLOGICIEL DES SUMMACUT

1.2.6 FICHE TECHNIQUE

Spécifications de découpe pour un support (verso avec couche en cire) de 0,05 mm/0,002 pouces. Epaisseur totale du support est de 0,25 mm/0,010 pouces au maximum.

Vitesse axiale	50 à 800 mm/s	2 à 32 ips
Vitesse maximum	1131 mm/s diagonale	44ips diagonale
Vitesse par défaut	700 mm/s	28 ips
Accélération	Jusqu'à	à 2 G
Résolution adressable	0.025 mm, 0.1 mm	0.001", 0.005"
Résolution par Défaut	0.025 mm	0.001"
Résolution mécanique	0.0127 mm	0.0005"
Précision	0,2% de la distance	0,2% de la distance
	parcourue ou 0,25 mm, de	parcourue ou 0,01 ", de
	manière à obtenir la plus	manière à obtenir la plus
	grande précision*	grande précision*
Pression du couteau	0 à 400 g	
Pression de la plume	0 à 400 g	
Pression de picotage	0 à 250 g	

^{*}Ne tient pas compte des imprécisions dues à l'expansion, à l'étirement, etc. du support.

TABLEAU 1-6:
PERFORMANCES DES SUMMACUT

1.2.7 CERTIFICATIONS

Certification CE pour environnement électrique industriel léger.

FCC Classe A

Conforme à ANSI/UL Standard 60950-1

Et certifié pour CAN/CSA Standard C22.2 No 60950-1

1.2.8 ENVIRONNEMENT (MACHINE A DECOUPER SANS SUPPORT)

Température de fonctionnement	15 à 35° C	59 à 95° F
Température de stockage	-30 à 70° C	-22 à 158° F
Humidité relative	35 – 75 %,	35 - 75 %,
	sans condensation	sans condensation

TABLEAU 1-7 : SPECIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT DES SUMMACUT



ATTENTION

L'utilisation de supports stables adaptés aux conditions de l'environnement (température, humidité) est une prérogative essentielle afin d'obtenir une bonne qualité de découpe, sinon des imprécisions dues à l'expansion ou à l'étirement du support peuvent avoir lieu.

Afin d'accroître la stabilité dimensionnelle d'un support, laissez-le se stabiliser dans l'environnement courant avant de l'utiliser.

1.2.9 ALIMENTATION

Le module d'alimentation détecte automatiquement la tension entre 110V et 230V.

Courant d'alimentation 48-62 Hz, monophasé

Tension nominale	Tension Min./Max.	Fusible
110 V AC	88 - 132 V CA	T2.0A,250V Schurter SPT ou équivalent
230 V CA	176 - 264 V CA	T2.0A,250V Schurter SPT ou équivalent

TABLE 1-8: SPECIFICATIONS D'ALIMENTATION DES SUMMACUT

1.3 MACHINE A DECOUPER - OUTILS ET CONSOMMABLES

Les outils et consommables suivants sont disponibles pour votre machine à découper SummaCut.

Manual de l'Utilisateur	MD9045
Câble d'alimentation	MC1184 (Europe)
	MC3545 (US)
Interface série	423-155
Cable USB	399-111
Lame standard	391-360
Arbre pour lame standard	391-332
Lame pour masque de sablage	391-358
Arbre pour lame sablée	391-363
Jeu de brides pour support en rouleau	391-510
Lame de rasoir (10) pour découper le vinyl à main	391-146
Lame de rasoir avec	391-142
enveloppe	391-142
Outil de picotage	391-595

TABLEAU 1-9 : OPTIONS/ACCESSOIRES/CONSOMMABLES DES SUMMACUT

1.4 POSITION DE LA MACHINE A DECOUPER SUR UNE TABLE

La Machine a découper est équipée d'un guide de support. Il faut faire attention de ne pas endommager ce guide quand on met la machine sur une surface. La figure 1-1 montre la position correcte. La parte 1 doit être mise devant la surface.




FIG1-1 POSITION DE LA MACHINE A DECOUPER SUR UNE TABLE

1.5 COMPOSANTS DE LA MACHINE A DECOUPER

Afin de vous familiariser avec votre SummaCut , lisez attentivement la description des composants.

1.5.1 PANNEAU ARRIERE

Figure 1-2 indique la location des composants principaux.




FIGURE 1-2 : SUMMACUT, VUE D'ARRIERE


- Interface USB : Cet interface est basé sur les standards spécifiés dans « Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 » et permet une communication bidirectionelle rapide entre ordinateur et machine à découper.
- 2. Port de connexion RS-232-C.- Ce connecteur DB-9P assure la communication entre la machine à découper et un ordinateur central. Cette interface permet une communication bidirectionnelle entre l'ordinateur et la machine à découper.

Remarque : Une seule interface peut être utilisée à un moment donné. Le premier port à recevoir des données sera l'interface active jusqu'à la remise à zéro de l'ordinateur.

- 3. Interrupteur ON/OFF.- Cet interrupteur à bascule permet la mise sous tension/hors tension de la machine à découper. Pour mettre la machine sous tension, appuyez sur le "I". Pour la mettre hors tension, appuyez sur le "O".
- 4. Module d'alimentation d'entrée.- Ce module regroupe le fusible, le panneau de sélection de tension et le câble de raccordement au secteur. La Section 1.6 explique comment mettre la machine à découper sous tension.
- 5. Le Fusible : La section 4.2 explique comment changer le fusible.
- 6. Coulisseau support.- Les deux coulisseaux maintiennent le support en rouleau en place pendant le fonctionnement de la machine à découper.
- 7. Brides rouleau.- Les brides évitent un déroulement invoulu du support en maintenant le support inutilisé bien enroulé au moment de la découpe.
- 8. Porte- rouleau. Accessoire sur laquelle le support en rouleau se repose.
- 9. Bande d'alignement : Bande arrière d'alignement pour faciliter le chargement du support.

1.5.2 PANNEAU FRONTAL

Figure 1-3 indique la location des composants principaux.



- Levier des roulettes de friction.- Ce levier sert à monter ou abaisser les roulettes qui appuient le support sur le tambour d'entraînement du support. On le lève lors du chargement du support. (Le chargement du support est décrit dans le chapitre 1.7).
- 2. *Manchons d'entraînement.-* Les manchons d'entraînement déplacent le support d'écriture ou de découpe uniquement lorsque les roulettes de friction sont abaissées.
- 3. *Ensemble outil.-* L'ensemble outil est le montage sur lequel se trouve l'ensemble couteau ou la plume.
- 4. Panneau de commande Le panneau de commande se compose de 8 touches. Toutes les opérations effectuées par la machine à découper sont commandées à partir de ce panneau. Les différentes fonctions du panneau de commande sont détaillées dans la Section 2.1

- 5. *LCD.-* L'affichage à cristaux liquides (LCD) de 16 caractères informe l'opérateur du processus de découpe et des actions à prendre.
- 6. *Détecteurs.* Les détecteurs ont une fonction préventive c'est à dire ils évitent l'endommagement de la bande en caoutchouc sur laquelle on coupe.
- 7. Roulettes de friction.- Les roulettes de friction maintiennent le support bien serré entre les roulettes et les manchons d'entraînement. La D120(SE) possède un galet supplémentaire et la D140SE et la D160SE en possède deux.
- 8. Bande d'élastomère. Bande douce qui prévient la démolition de la pointe de la lame quand aucun support est chargé. Comme la découpe se fait sur la bande il est important de maintenir la bande dans une condition impeccable.
- 9. Bande d'alignement : Bande d'alignement pour faciliter le chargement du support.
- 10. *Guide de support : G*uide qui prévient que le support se coince en dessous de la machine a découper (seulement sur la D60).

1.6 MISE SOUS TENSION DE LA MACHINE A DECOUPER

1.6.1 MISE A LA TERRE



CONSIGNES DE SECURITE


Veillez installer un fil de terre dans la ligne de dérivation qui alimente la prise murale à laquelle est raccordée la machine à découper. La section, le matériau isolant et l'épaisseur de ce fil de terre doivent être identiques à ceux des conducteurs alimentant le circuit de dérivation, que ceux-ci comportent ou non une prise de terre. Ils doivent toutefois être de couleur verte unie ou striée de rayures jaunes.

Le fil de terre décrit ci-dessus doit être raccordé à l'installation électrique ou, si le courant est fourni par un système auxiliaire, au transformateur du groupe électrogène.

Les prises murales auxquelles la machine à découper est raccordée doivent comporter un dispositif de mise à la terre.

Veuillez vous référer au tableau 1-8 pour les valeurs min. et max. correspondant aux différentes tensions nominales.

Pour de plus amples informations concernant la conversion de la tension d'alimentation et les valeurs exactes des fusibles, veuillez vous reporter à la Section 4.2.





CONSIGNES DE SECURITE

Votre machine à découper ne doit être utilisée qu'avec une prise électrique avec mise à la terre. L'utilisation d'une prise électrique sans mise à la terre expose l'opérateur à un risque de choc électrique et <u>conduira à un mauvais</u> fonctionnement de la machine à découper.

1.6.2 MISE SOUS TENSION

→ Pour mettre la machine à découper sous tension, procédez comme suit :

AVERTISSEMENT GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

- 1. Assurez-vous que la table de découpe soit bien placée sur une surface robuste, à niveau et plate ou fixée solidement au socle en option.
- 2. Branchez l'une des extrémités du câble d'alimentation CA dans la prise prévue à cet effet sur le panneau arrière de la machine à découper.
- 3. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise murale.
- 4. Appuyez sur le "I" de l'interrupteur du panneau arrière pour mettre la machine sous tension.
- 5. Le message "CHARGER VINYLE" apparaît sur l'affichage LCD si aucun support a été chargé et les roulettes de friction sont en position levée.

1.7 LE CHARGEMENT DE SUPPORTS

Les procédures suivantes ont avant tout été écrites pour l'emploi de matériel en rouleau. Lorsque vous utilisez du matériel en feuille à feuille, deux possibilités se présentent. D'abord, en cas de feuilles longues, enroulez la feuille de façon qu'elle soit alignée comme du matériel en rouleau. Lorsque vous employez des feuilles courtes l'alignement n'est pas tellement important. Lorsque la feuille a été coupée perpendiculairement, vous pouvez l'aligner par rapport au bord avant.

1.7.1 POSITIONNEMENT DES ROULETTES DE FRICTION

Lorsque vous traitez des supports en feuille ou en rouleaux, la traction résultant du contact entre les roulettes de friction et les manchons d'entraînement déplace le support sur l'axe des X (vers l'avant ou vers l'arrière).

Le support ne se déplace convenablement que s'il est entraîné par la course des roulettes de friction sur les deux manchons d'entraînement.

Le levier de relèvement des roulettes de friction situé à droite de la machine à découper, près du panneau de commande, permet d'abaisser ou de relever simultanément les roulettes de friction. Les roulettes doivent être relevées pour faciliter la mise en place du vinyle lorsque le chargement du support s'effectue de l'arrière vers l'avant de la machine.

Lorsque les roulettes sont en position haute, vous pouvez les faire coulisser manuellement le long de leur axe, vers la gauche ou la droite, de manière à ce qu'elles exercent une traction optimale, une fois abaissées sur le support.

Lorsque les roulettes sont en position haute, le message "ABAISSER GALETS" apparaît dans la fenêtre d'affichage.



ATTENTION

Assurez-vous que les roulettes se trouvent en position haute avant de les faire coulisser manuellement vers la position désirée.


Les roulettes DOIVENT être positionnées correctement et abaissées sur le support avant que vous ne démarriez le chargement à partir du panneau de commande. Assurez-vous que les deux roulettes sont bien placées au-dessus des manchons d'entraînement. Les manchons d'entraînement ne déplacent le support que si les roulettes sont abaissées sur les manchons.

Avant d'abaisser les roulettes, vérifiez soigneusement la position des roulettes par rapport aux manchons d'entraînement. Lorsque les roulettes sont en position basse, les roulettes doivent se trouver au-dessus des manchons dans une position clic, de manière à exercer une traction adéquate sur le support. Il importe que les deux rives du support soient positionnées en sorte que les deux roulettes, distantes de 3 à 15 mm des bords du support, reposent toujours sur les manchons, une fois abaissées.

1.7.2 CHARGEMENT DE SUPPORTS

La procédure décrite ci-dessous donne d'excellents résultats en termes de répétabilité. Il vous est dès lors conseillé de suivre ces instructions pas à pas lorsque vous installez un support.

- → Pour charger un support, procédez comme suit :
- 1. Relevez les roulettes de friction à l'aide du levier situé sur la droite de la machine, près du panneau de commande.



- 2. Lorsque vous utilisez un support en rouleau, attachez une bride à chaque côté du rouleau et fermez les vis de blocage de sorte que les brides exercent une pression soutenue sur le support.
- 3. Placez le support en rouleau avec brides sur les rouleaux d'alimentation situés à l'arrière de la machine.
 - Glissez les deux coulisseaux sous le support de sorte que les brides coulissent dans la rainure des coulisseaux. Dans cette position le support et coulisseaux peuvent facilement être déplacés de gauche à droite.
 - Procédez à un chargement du support de l'arrière de la machine vers l'avant.

Positionnez <u>l'extrémité gauche</u> du support sur <u>le manchon à l'extrême tout gauche</u> et vérifiez si <u>l'extrémité droite</u> du support atteint <u>le manchon long</u>. Si cela est le cas, la roulette gauche peut être positionnée dans une position clic au-dessus du manchon gauche et la roulette droite peut être positionnée quelque part sur le manchon long d'après la largeur du support. La roulette droite peut être positionnée n'importe où le long du manchon long endéans les deux positions clic.

Les bandes d'alignement peuvent être utilisées comme référence rapide si le vinyle a une largeur standard. Les marques "50cm", "15"/38cm", "16"/41cm" et "24"/61cm" peuvent être utilisées comme alignement pour le coté droit du vinyle.

Lorsque le positionnement précédant ne vous convient pas parce que votre support est trop étroit, essayez le second manchon à gauche pour positionner l'extrémité gauche de votre support et reposez l'extrémité droite de votre support sur le manchon long.

Si ce positionnement ne vous convient non plus choisissez le troisième manchon à gauche et reposez l'extrémité droite de votre support sur le manchon long.





FIGURE 1-6 : CHARGEMENT DU SUPPORT EN UTILISANT DES BRIDES



- 4. Assurez-vous que le support suit une trajectoire rectiligne à partir du porte-rouleau. A ce but le support et les coulisseaux sont glissés le long du porte-rouleau.
- 5. Placez les roulettes de friction au-dessus du support, à quelque 3 à 15 mm des bords extérieurs du support.

Les modèles D120(SE), D140SE et D160SE sont équipés de galets supplémentaires pour guider les médias plus larges. Ces galets peuvent être activés ou désactivés en tournant le bouton à l'arrière de la roulette.




FIGURE 1-8
POSITIONNEMENT DES ROULETTES DE FRICTION

AVERTISSEMENT GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

 Abaissez le levier de relèvement des roulettes pour comprimer le support sur les manchons d'entraînement.

REMARQUE

Il n'est pas nécessaire de dérouler manuellement le support. La machine à découper le déroule automatiquement à vitesse réduite durant la procédure de chargement.

7. Le chargement et le positionnement de vinyle en feuille à feuille se font de la même manière.



ATTENTION

Assurez vous que le support soit libre en avant et en arrière et tenezvous à l'écart du support et des pièces en mouvement quand vous utilisez le panneau de contrôle ou que la machine est en fonctionnement. Eloignez les mains, les cheveux et les bijoux des pièces en mouvement

8. Mettez la machine sous tension et le message suivant apparaît sur l'affichage LCD :



La machine à découper commence à exécuter une procédure de chargement minimum comprenant :

- une mesure de la largeur du support
- un test 45°
- un déroulement du support sur une longueur égale à la distance mesurée entre les roulettes de friction

Quand le message suivant apparaît, la machine est prête à recevoir un fichier :



Voyez section 2.2.10 pour autres procédures de chargement

Dès que vous envoyez des données à couper, la machine déroulera automatiquement le support requis. Le déroulement se fait en étapes qui égalent la distance entre les roulettes de friction.

1.8 INSTALLATION D'UN COUTEAU, D'UNE PLUME OU D'UN OUTIL DE PICOTAGE

1.8.1 INSTALLATION DU COUTEAU



CONSIGNES DE SECURITE

Les lames de couteau utilisées sont extrêmement tranchantes et peuvent dès lors occasionner des blessures graves si les précautions d'usage ne sont pas prises. Faites preuve de beaucoup de prudence lors de l'utilisation de la machine à découper et lorsque vous installez, déposez ou manipulez le couteau!

- → Pour installer une lame dans le porte-outil, procédez comme suit :
- 1. Comme le montre la figure 1-9, introduisez la lame du couteau dans l'arbre central.




FIGURE 1-9
INSTALLATION DE LA LAME

- 2. Mettez la longueur de la lame à zéro en alignant la pointe de la lame avec la pointe de l'arbre central. Une manière simple pour accomplir cela est de tenir l'arbre contre le pouce et d'accroître graduellement la profondeur de la lame jusqu'au moment où vous sentez que la lame entre en contact avec votre pouce.
- 3. Prolongez la pointe de la lame avec la longueur requise pour compenser l'épaisseur du matériel utilisé, comme la montre figure 1-10. En tout cas il faut éviter d'endommager la bande d'élastomère à cause d'une force de lame trop élevée.




FIGURE 1-10 REGLAGE DE LA LONGUEUR DE LA LAME

4. Tournez la vis d'ajustement dans le sens horaire afin d'accroître la profondeur de découpe. Tournez la vis d'ajustement dans le sens anti-horaire afin de diminuer la profondeur de découpe.




FIGURE 1-11
DETERMINATION DE LA PROFONDEUR DE DECOUPE

- 5. Installez l'ensemble couteau dans le porte-outil :
 - desserres la vis captive, ouvrez le bras du porte-outil et installez le couteau.
 - fermez le bras du porte-outil et resserrez la vis captive.

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

- 6. Réglage de la pression:
 - Mettez la machine sous tension et chargez du vinyle (Section 1.7.).
 - Appuyez deux fois sur la touche Menu .
 - Appuyez sur la touche Enter.
 - Le paramètre montré sur le LCD est la force de la lame, qui peut être changé entre 0 et 400 grammes.
 - Appuyez sur la touche afin d'exécuter le test profondeur suivant.



TEST DE PROFONDEUR

La profondeur de la lame est parfaitement réglée quand le couteau laissera une marque sur le recto du papier à retirer et non pas dans le verso du papier à retirer.

Appuyez sur la touche ou afin de modifier la force de la lame.

Appuyez sur Test ou Enter pour confirmer votre sélection.

En général, il faut accroître la profondeur de la lame et la force quand vous utilisez des vinyles plus épais.

REMARQUE

La force idéale étant fonction du type et de l'épaisseur du support utilisé, le réglage adéquat de la force du couteau suppose une certaine pratique. De manière générale, vous devez augmenter la force lorsque vous découpez des vinyles épais ou des supports contenant des éléments métalliques ou réfléchissants. A l'inverse, vous devrez peut-être réduire la force du couteau dans le cas de vinyles moins épais.



ATTENTION

Après avoir réglé la profondeur d'incision et/ou la force du couteau, contrôlez visuellement la portion de lame faisant saillie et procédez à une découpe d'essai sur une chute de vinyle.

N'UTILISEZ PAS LA MACHINE A DECOUPER si la lame de couteau perce le dos du support, vous risqueriez d'endommager sérieusement la bande en caoutchouc sur laquelle on coupe.




ATTENTION

Généralement, lors de la découpe de vinyles, la pointe de la lame affleure à peine à la base de la pièce avant. Si la pointe de la lame est clairement visible, il est probable que vous deviez réajuster la profondeur d'incision.

De manière à ne pas endommager la machine à découper, vérifiez la longueur de la portion de lame faisant saillie ainsi que la qualité de coupe chaque fois que vous passez à un type de vinyle différent.


- 7. Réglage du déport de la lame :
 - Mettez la machine sous tension et chargez du vinyle (Section 1.7.).
 - Appuyez trois fois sur la touche
 Menu
 .
 - Appuyez sur la touche Enter.
 - Le paramètre montré sur le LCD est le déport de la lame, qui peut être changé entre 0.00 et 1.00 mm.
 - Appuyez sur la touche le afin d'exécuter le test de déport suivant.



Si la valeur est trop petite les rectangles ne vont pas se fermer.

Si la valeur est trop grande les rectangles vont être déformés.

Augmentez le déport en appuyant la touche arrondis.



Diminuez le déport en appuyant la touche comme des petits clous.



sélection.





Appuyez sur la touche ou la touche pour confirmer votre

1.8.2 INSTALLATION DE LA PLUME

Les machines à découper SummaCut peuvent également être utilisées avec une plume. Une fois le couteau remplacé par une plume, les machine à découper peuvent s'utiliser comme des tables traçantes pour tracer sur papier des graphismes nouveaux ou existants.

→ Pour installer la plume, procédez comme suit:

AVERTISSEMENT GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

- Mettez la machine sous tension et chargez du vinyle (Section 1.7.).
- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le message 'CONFIG.SYSTEME' s'affiche.
- Appuyez sur la touche
- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le message 'OUTIL' s'affiche.
- Appuyez sur la touche Enter. L'outil actuel s'affiche.
- Appuyez sur la touche ou sur la touche jusqu'à ce que le message 'PLUME' s'affiche.
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez deux fois sur la touche pour retourner en mode normale.
- La machine va demander d'insérer la plume. Insérez la plume et appuyez n'importe quelle touche pour confirmer.
- Comme pour la lame il est possible de préciser la pression de la plume. Voyez 1.8.1.

1.8.3 INSTALLATION DE L'OUTIL DE PICOTAGE

Les machines à découper SummaCut peuvent également être utilisées avec un outil de picotage. Une fois le couteau remplacé par l'outil de picotage, les machines à découper peuvent servir à réaliser des poncifs.

→ Pour installer l'outil de picotage, procédez comme suit :

AVERTISSEMENT GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

- Mettez la machine sous tension et chargez du vinyle (Section 1.7.).
- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le message 'CONFIG.SYSTEME' s'affiche.
- Appuyez sur la touche
- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le message 'OUTIL' s'affiche.
- Appuyez sur la touche ______. L'outil actuel s'affiche.
- Appuyez sur la touche ou sur la touche jusqu'à ce que le message 'OUTIL PICOTAGE' s'affiche.
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez deux fois sur la touche pour retourner en mode normale.
- La machine va demander d'insérer l'outil de picotage. Insérez le et appuyez n'importe quelle touche pour confirmer.
- Comme pour la lame il est possible de préciser la force de l'outil de picotage. Voyez 1.8.1.

SECTION 2

2 FONCTIONNEMENT

2.1 PANNEAU DE COMMANDE

La figure 2-1 illustre le panneau de commande des machines à découper SummaCut. Les principales composantes de l'affichage à cristaux liquides (LCD) et du panneau de commande feront l'objet de plus amples explications dans les paragraphes suivants.




FIGURE 2-1 : PANNEAU DE COMMANDE DU SUMMACUT

2.1.1 AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

L'affichage à cristaux liquides (LCD) s'organise en une ligne de 16 caractères. L'affichage LCD vous informe de l'état de la machine à découper durant son fonctionnement et affiche les différentes options des menus permettant de définir les paramètres de la machine à découper.

Les options des menus et sous-menus opérant de manière cyclique, vous pouvez revenir automatiquement à la première option du menu ou sous-menu en appuyant sur la touche adéquate lorsque la dernière option est affichée.

Chaque touche peut mettre en route un test interne ainsi que le mouvement de la tête ou du support.


AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

2.1.2 LA TOUCHE MENU



La touche **Menu** permet de sélectionner l'un des menus de configuration. Le dernier article donne accès a des articles supplémentaires (section 2.3)



Le Menu diffère en fonction de l'outil sélectionné

- (1) Menu pour la plume
- (2) Menu pour la lame
- (3) Menu pour l'outil de picotage

FIG. 2.2 MENU PRINCIPALE DU SUMMACUT

Exit 2.1.3 LA TOUCHE

La touche Exit (annuler) annule l'opération qui est en court.

Quand cette touche est enfoncée pendant une découpe, la découpe est arrêtée et annulée.

2.1.4 LA TOUCHE



La touche Enter (validation) confirme l'opération sélectionnée.

2.1.5 LA TOUCHE



Quand il y a un test interne dans un certain menu ou article, celui-ci est effectué en appuyant sur cette touche. Lorsque vous appuyez sur la touche pendent une job, le mode OFFLINE apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Appuyez sur la touche pour que la machine continue.



2.1.6 LES FLECHES

La fonction des flèches varie suivant l'opération en cours.

Les touches permettent de passez d'un article a l'autre quand on a sélectionné le menu. Elles permettent aussi de changer la valeur des paramètres.

Quand la machine est en opération normale les flèches permettent de changer l'origine rapidement.

2.2 ARTICLES PRINCIPAUX DU MENU

Voyez fig. 2.2, le paragraphe suivant explique les différents articles. Pour sélectionner le menu appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur les flèches pour sélectionner les différents articles.

2.2.1 VITESSE

Le sous-menu VITESSE permet de définir ou de modifier la vitesse de l'outil. La vitesse par défaut est fixée à 700 mm/s (28 pouces/s).

Apres avoir sélectionné l'article vitesse en appuyant sur la touche Enter Appuyez sur

jusqu'à ce que la vitesse désirée soit affichée sur le LCD. Appuyez sur la ou touche pour confirmer.

La vitesse sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage marquée d'un *.

La plage des vitesses s'échelonne de 50 mm/s (2 pouces/s) à 800 mm/s (32 pouces/s).

2.2.2 TURBOCUT

Le menu TURBOCUT permet d'activer ou de désactiver l'option TurboCut qui a été étudiée spécifiquement pour augmenter l'éfficacité de la découpe par lame flottante. Il est ainsi possible d'augmenter dans certains cas la vitesse de production de 40 % sur la plupart des vinyles. Sur certaines matières (comme par exemple le masque de sablage) cette option doit être désactivée pour maintenir la qualité de découpe.

Appuyez successivement sur la touche Enter pour activer ou désactiver cette option.

Par défaut cette option est désactivée.

Sur l'ECL la valeur sélectionnée est marquée d'un "*".

2.2.3 FORCE PLUME

Le sous-menu FORCE PLUME permet de définir ou de modifier la force exercée par

La force par défaut de la plume est fixée à 40 grammes.

Apres avoir sélectionné l'article FORCE PLUME en appuyant sur la touche



jusqu'à ce que la force désirée soit affichée sur le LCD. Appuvez sur ou Appuyez sur la touche pour confirmer.

La force sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage marquée d'un *.

La plage des forces disponibles s'échelonne de 0 à 400 grammes.

La force de la plume augmente par incréments de 5 grammes.

2.2.4 FORCE LAME

Le sous-menu FORCE LAME permet de définir ou de modifier la force exercée par la

La force par défaut de la lame est fixée à 80 grammes.

Apres avoir sélectionné l'article FORCE LAME en appuyant sur la touche



jusqu'à ce que la force désirée soit affichée sur le LCD. Appuyez sur la touche pour confirmer.

La force sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage marquée d'un *.

La plage des forces disponibles s'échelonne de 0 à 400 grammes.

La force de la lame augmente par incréments de 5 grammes.

2.2.5 DEPORT LAME

Le sous-menu DEPORT LAME permet de définir ou de modifier la distance entre la pointe de la lame et l'axe central.

Apres avoir sélectionné l'article DEPORT LAME en appuyant sur la touche




jusqu'à que le déport désire est affiche sur le LCD. Appuyez Appuyez sur sur la touche pour confirmer.

Le déport sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage marquée d'un *. La plage du déport disponible s'échelonne de 0 à 1.00 mm.

AVERTISSEMENT GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

Pour vérifier le déport de la lame un test est disponible, appuyez sur la touche Voyez section 1.8.1.






2.2.6 PRESSION DE PICOTAGE

Le sous-menu PRESS. PICOT. sert à spécifier ou modifier la pression exercée sur l'outil de picotage.

La valeur par défaut est 120 grammes.

Apres avoir sélectionné l'article PRESSION DE PICOTAGE en appuyant sur la touche



La pression sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage marquée d'un *.

La plage des pressions disponibles s'échelonne de 0 à 250 grammes.

La pression augmente par incréments de 5 grammes.

2.2.7 INTERVALLE DE PICOTAGE

Le sous-menu INTERV. PICOT. sert à spécifier ou modifier la distance entre les trous perforés par l'outil de picotage. La séquence de programmation correspondante s'applique uniquement au mode Picotage.

L'intervalle par défaut est 1 mm.

Dans le panneau d'affichage, la valeur active est indiquée par le signe *.

Vous pouvez choisir une valeur entre 1 et 50 mm.

2.2.8 UTILISATEUR.

Quatre configurations utilisateur différentes peuvent être sauvegardées. Ces quatre menus UTILISATEUR 1(->4) sont maintenus en totale indépendance.

- → Pour sélectionner une autre configuration procédez comme suite :
- Mettez le traceur sous tension.
- 1. Appuyez sur la touche Menu .
- 2. Appuyez sur la touche jusqu'à l'affichage du message CONFIG SYSTEME.
- 4. Appuyez sur suivi de ou jusqu'à l'affichage de la configuration désirée.

NOTE

Vérifiez que vous avez sélectionné le bon numéro de configuration avant de faire un changement dans le menu CONFIG SYSTEME 1(->4).

Figure 2-2 and 2-3 montrent les paramètres du menu CONFIG SYSTEME.

2.2.9 REMISE A ZERO

La commande REMISE A ZERO permet une réinitialisation complète de la machine à découper. Appuyez sur la touche pour exécuter la remise a zéro.

2.2.10 RECOUPER

La commande RECOUPER permet de réexécuter la dernière découpe (pour autant que les données se trouvent encore dans la mémoire tampon). Après avoir appuyé sur la touche Enter, il est possible de sélectionner le nombre de recoupes voulues.

2.2.11 CHARGER

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

La commande CHARGER démarre une procédure de chargement. Appuyez sur la touche pour exécuter le chargement de support.

D'abord l'origine peut être définie. Appuyez sur les flèches pour changer l'origine. Appuyez sur la touche pour confirmer. Maintenant la longueur du support peut être définie. Appuyer sur les touches pour charger le support manuellement ou appuyez sur la touche pour définir la longueur voulue. Puis choisissez la longueur avec les flèches et appuyez sur la touche enter pour finir le chargement.

2.2.12 CHARGE ALIGNEMENT

La commande CHARGE ALIGN démarre une procédure de chargement avec alignement.


Voyez la section 3 pour une explication complète. La Section 2.3.11 explique comment changer le mode d'alignement Appuyez sur la touche pour exécuter le chargement avec alignement.

2.2.13 CONFIGURATION SYSTEME

Le menu CONFIG.SYSTEME contient les articles de menu qui ne sont pas utilisés fréquemment par exemple des paramètres définis en fonction du logiciel utilisé. Voyez section 2.3 pour plus de détail.

2.3 CONFIGURATION SYSTEME

Ce menu contient des paramètres et infos, qui sont seulement nécessaire los de l'installation de la machine ou en cas d'un problème. La Figure 2-3 donne la liste des différents articles.



(*) seulement disponible quand l'outil est une lame

(**) seulement disponible quand OPOS est installée a l'usine

FIG., 2-3 CONFIGURATION SYSTEME

2.3.1 TEST DE CONFIANCE

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

La commande CONFIANCE permet d'effectuer un test électrique et mécanique vérifiant que la machine à découper est parfaitement opérationnelle. Ce test peut être effectué avec des supports de toutes dimensions.

Appuyez sur la touche pour exécuter.

2.3.2 COUPE DIN

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

La commande COUPE DIN permet, elle aussi, d'effectuer un test électrique et mécanique de la machine à découper ayant cette fois pour but de vérifier la qualité de coupe notamment le réglage de la lame, la profondeur d'incision et le déport de la lame.

Cette coupe s'opère toujours au format A4 portrait, quel que soit le format réel du support utilisé. Si les dimensions du support sont inférieures au format DIN A4, une partie du filet extérieur ne sera pas découpé. L'ordre dans lequel s'opère la découpe est toujours celui prescrit par la norme ISO DIN.

Appuyez sur la touche pour exécuter.

2.3.3 OUTIL

Le sous-menu OUTIL permet de définir l'outil actif.

Apres avoir sélectionné l'article OUTIL en appuyant sur la touche Enter Appuyez sur

ou jusqu'à que l'outil désiré soit affiché sur le LCD. Appuyez sur la touche pour confirmer.

L'outil sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage marqué d'un *.

Afin de configurer la machine à découper pour des travaux de traçage, sélectionnez PLUME.

Afin de configurer la machine à découper pour des activités de coupe, sélectionnez LAME TRAINANTE.

Afin de configurer la machine à découper pour des activités de picotage, sélectionnez OUTIL DE PICOTAGE.

2.3.4 FLEX-CUT

FLEX-CUT a deux modes (FAST et ACCURATE) ou peut être mis sur INACTIF. Lorsque Flex-cut est actif, la machine va couper alternativement un trait avec pression complète, et un trait avec pression réduite. FLEX-CUT offre l'avantage de pouvoir couper entièrement à travers du matériel permettant néanmoins du support de rester ensemble au moyen des bouts non-coupés.

Fast est le mode le plus rapide, mais il n'est pas très précis parce que la pression change lors des mouvements. Accurate est beaucoup moins rapide, mais il est beaucoup plus précis puisqu'il s'arrête à chaque changement de pression.

Apres avoir sélectionné FLEX-CUT en appuyant sur la touche Enter, appuyez sur



ou jusqu'à ce que LE MODE de FLEX-CUT désiré soit affiché sur le LCD. Appuyez sur la touche pour confirmer. Les différents paramètres de FLEX-CUT

sont sélectionnés avec les touches ou . Toutes les valeurs sont métriques :

1. Complète : 7.5mm

Ce paramètre détermine la longueur qui est coupée à force complète. Appuyez sur

ou pour changer cette valeur. En appuyant la touche patron de test de FLEX-CUT est découpe.

2. Complète: 200g

Ce paramètre détermine la force complète pour couper entièrement à travers du

matériel. Appuyez sur ou pour changer cette valeur. En appuyant la touche , le patron de test de FLEX-CUT est découpe.

3. Flex: 0.75mm

Ce paramètre détermine la longueur qui est coupée à force réduite Appuyez sur



ou pour changer cette valeur. En appuyant la touche test de FLEX-CUT est découpe.

4. Flex: 80g

Ce paramètre détermine la force réduite utilise par FLEX-CUT. Pour changer cette

valeur, appuyez sur ou . En appuyant la touche . le patron de test de FLEX-CUT est découpe.

Le mode Flex-cut est focalisé pour couper les formes simples (E.g. rectangles). Cependant la machine de découpe traitera n'importe quelles données qu'elle reçoit en ce mode. Mais il est évident que plus la forme soit plus complexe, plus sera le résultat moins acceptable.

En coupant à travers, on recommande que la distance entre les lignes parallèles soient au moins de 1 centimètre.

2.3.5 PANEAUX

Avec l'option panneaux, la machine de découpe peut arranger les données et faire la découpe en panneaux. C'est très utile surtout pour Flex-Cut et des matériaux qui sont difficile a transporter sous les galettes. Les différents paramètres sont sélectionnés

avec les touches ou

1. DÉSACTIVÉ

Appuyez les touches ou pour activer ou désactiver cette fonction et confirmez la sélection en appuyant sur la touche Enter.

2. SIZE: 100

This parameter determines how many times each panel will be cut. Press the



jogging key to change the value and press the lenter key to confirm.

4. TRIER:ACTIVÉ

Ce paramètre détermine si les vecteurs seront arranger et réorientés ou pas. Appuyez

les touches ou pour activer ou désactiver cette fonction et confirmez la sélection en appuyant sur la touche Enter.

2.3.6 SURCOUPE

Le sous-menu SURCOUPE permet de prolonger les vecteurs découpés afin de faciliter l'échenillage de la coupure.

Appuyez sur les flèches ou pour changer la valeur.

La valeur par défaut est 1.

Le paramètre SURCOUPE peut être désactivé (=0) ou paramétré jusqu'à 10. Une unité égale 0.1 mm ou 0.004".

Le paramètre sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage marqué d'un *.

2.3.7 OPTICUT

Le sous-menu OPTICUT permet de générer un OVERCUT optimalisé et facilite ainsi l'échenillage. L'utilisation de cette fonction peut toutefois ne pas être indiquée pour certains supports.

Appuyez les touches ou pour valider ou désactiver cette fonction.

Par défaut la fonction est désactivée.

A l'affichage la valeur sélectionnée est marquée par un *.

2.3.8 EMULER

Le sous-menu EMULER permet de sélectionner le langage de découpe devant être utilisé par la machine à découper.

le SummaCut supporte AUTO, DM/PL, HP/GL et HP/GL/2.

Le langage de coupe sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage marqué d'un *.

REMARQUE

Le langage de coupe retenu **DOIT** correspondre à celui qu'utilise le logiciel de coupe.

Auto fait la sélection automatiquement.

Dans le menu, sélectionnez l'option DM/PL pour faire du Houston Instrument Digital Microprocessor/Plotting Language (DM/PL) le language de coupe/traçage actif. Cette sélection permet à la machine de fonctionner avec un logiciel de traçage travaillant en DM/PL.

Sélectionnez l'option HP/GL du menu pour faire du langage HP/GL le langage de coupe/traçage actif. La machine à découper émule alors un traceur HP modèle 758xB.

2.3.9 USB CLASS

La classe USB (USB CLASS) peut être paramétré comme STANDARD, PRINTER UNI ou IMPRIM(SER). Le mode par défaut est STANDARD. Ce mode STANDARD est utilisé pour les pilotes de traceurs à découpe (soit intégré au logiciel de signalétique soit faisant partie d'un utilitaire de découpe tel WinPlot). Le mode IMPRIM(WIN) est utilisé pour les pilotes d'imprimantes Windows lors d'une connexion directe. Le mode IMPRIM(SER) est utilisé avec les adapteurs de résaux qu'ils soient connectés par câbles ou en connexion sans fil.

Appuyez sur la touche suivie de plusieurs fois ou pour obtenir à l'ECL le mode désiré et confirmez la sélection en appuyant sur la touche si la classe USB a été changée il est nécessaire d'éteindre et de rallumer le traceur pour que ces changements soient pris en compte.

Sur l'ECL la valeur sélectionnée est marquée d'un "*".

2.3.10 VITESSE DE TRANSMISSION

Le sous-menu VIT. TRANS. permet de définir ou de modifier la vitesse de transmission sur la liaison série RS-232-C qui relie la machine à découper et l'ordinateur central. La vitesse de transmission par défaut est fixée à 9600 bps.

Les différentes vitesses de transmission possibles sont : 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps et 38400 bps.

La vitesse de transmission sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage marquée d'un *.

REMARQUE

La vitesse de transmission sélectionnée pour la machine à découper **DOIT** coïncider avec la vitesse de transmission de l'ordinateur central.

2.3.11 PARITE

Le sous-menu PARITE permet de définir ou de modifier le format et la parité des données transférées par la liaison série RS-232-C entre la machine à découper et l'ordinateur central.

La parité est bit 8 = 0 (8 bits de données, pas de bit de parité, 8ème bit de poids faible).

La parité peut être sélectionnée parmi les valeurs suivantes :

LCD	Parité	Remarques	
BIT 8 = 0	8 bits de données, 8ème bit = poids		
	0 bit de parité faible (0)		
BIT 8 = 1	8 bits de données, 0 bit de parité 8ème bit = poids fort (1)		
PAIR	7 bits de données, 1 bit de parité	bit de parité = pair	
IMPAIR	7 bits de données, 1 bit de parité	bit de parité = impair	

Appuyez sur la touche suivi de ou jusqu'à l'affichage de la valeur désirée et appuyez sur le touche pour confirmer.

La parité sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage marquée d'un *.

REMARQUE

La parité définie sur votre machine à découper **DOIT** correspondre à celle de l'ordinateur central.

2.3.12 RTS/DTR

Le sous-menu RTS/DTR contrôle les signaux RTS (Request To Send/Demande pour émettre) et DTR (Data Terminal Ready/Terminal de données prêt) émis sur la liaison série RS-232-C de la machine à découper lors de la procédure d'entrée en communication avec l'ordinateur.

Le signal BASCULER du menu RTS/DTR est sélectionné par défaut. Vous pouvez sélectionner les signaux BASCULER (protocole d'entrée en communication machine) ou LEVER (protocole d'entrée en communication logiciel) à partir du sous-menu RTS/DTR.

Le protocole de transmission sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage marqué d'un *.

REMARQUE

Le protocole d'entrée en communication sélectionné pour la machine à découper DOIT coïncider avec le protocole sélectionné pour l'ordinateur central.

2.3.13 TEST RS232

La routine TEST RS232 teste le bon fonctionnement des circuits de transmission série RS-232-C (transmission des données, réception des données et protocole d'entrée en communication machine). Ce test ne nécessite ni outil, ni support.

- → Pour effectuer le test RS-232-C, procédez comme suit :
- Débranchez le câble de transmission RS-232-C sur le panneau de la machine à découper.
- 2. A l'aide d'un câble de contrôle bouclé, connectez la broche 2 avec la broche 3 et la broche 7 avec la broche 8.
- 3. Appuyez sur touche La machine à découper se met alors à émettre et à recevoir des données à toutes les vitesses et parités disponibles. La durée des transmissions dépend de la vitesse de transmission utilisée. L'unité vérifie ensuite les lignes d'établissement de liaison machine.

Si la porte RS232 ne fonctionne pas correctement la machine va rapporter une erreur.

2.3.14 MODE D'ALIGNEMENT

Le paramètre MODE ALIGN. détermine le type d'alignement utilise. (voyez section 3 pour une description complète)

2.3.15 AUTOCHARGE

L'option AUTOCHARGE permet l'utilisateur de changer le processus de déroulement du vinyle. Lorsque AUTOCHARGE est "ACTIF", la machine à découper déroulera automatiquement le vinyle. Lorsque AUTOCHARGE est désactivé, l'utilisateur doit dérouler lui-même assez de vinyle avant de démarrer le découpage.

La configuration par défaut est "ACTIF". Cet état garantit des meilleurs résultats et une meilleure performance. Sur l'écran d'affichage, la configuration active est marquée d'un *.

2.3.16 **LANGUE**

Le sous-menu LANGUE permet de définir ou de modifier la langue utilisée pour l'affichage dans la fenêtre LCD.

Les informations apparaissant dans la fenêtre d'affichage peuvent y être libellées en anglais, en français, en allemand, en néerlandais, en espagnol ou en italien.

2.3.17 INSTALLER MENU

La routine INSTALLER MENU rétablit les paramètres définis en usine pour les quatres menus CONFIGURATION. Cette routine d'essai ne nécessite ni support, ni outil.

2.3.18 UNITE DU MENU

Le sous-menu UNITE DU MENU permet d'opter entre les unités de mesure métriques ou anglo-saxonnes (pouces).

2.3.19 REVISION ROM

Le sous-menu REVISION ROM vous fournit les données sur la version de la mémoire ROM en appuyant sur la touche Enter. Cette information est souvent utilisée pour aider les techniciens à diagnostiquer les problèmes par téléphone.

2.3.20 DETECTEUR

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

Le sous-menu DETECTEUR offre la possibilité d'activer ou de désactiver le détecteur support.

Le paramètre sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage marqué d'un *. Le détecteur a une fonction préventive, il évite l'endommagement de la bande d'élastomère.

2.3.21 SENSOR SETUP

Le sous-menu SENSOR SETUP permet de vérifier le bon fonctionnement du détecteur du support.

2.3.22 CALIBRAGE X/Y

Le sous-menu CALIBRAGE X/Y permet d'ajuster la longueur des coupes afin de répondre aux spécifications. Par exemple, quand une coupe doit mesurer 100 mm exactement, la machine à découper peut être ajustée pour toute déviation.

AVERTISSEMENT GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

D'abord chargez du vinyle et puis sélectionnez le test CALIBRAGE X/Y. Ce test va découper des lignes (normalement d'un mètre) Mesurer les lignes et notez les valeurs

dans la machine a découper en utilisant les flèches



N'exécutez pas ce test quand votre machine fonctionne correctement.

2.3.23 REGLAGE BOBINE

Ce test permet de calibrer la force et la descente de la lame ou de la plume. Après ajustage, la valeur est sauvegardée en mémoire RAM.

Pour effectuer ce test vous devez avoir un tensiomètre de ± 100 gr. et un de ± 500 gr. Sur la ligne supérieure de l'affichage apparaît la pression désirée. Sur la ligne inférieure apparaît la valeur (entre 0 et 127) qui doit parvenir à la tête de découpe pour obtenir cette pression. Appuyez sur la touche pour pour effectuer ce test et suivez les indications de l'affichage à cristaux liquides.



ATTENTION

N'exécutez pas ce test si votre machine fonctionne correctement.

2.3.24 CAL. MEDIA

Le sous-menu CAL MEDIA. permet de calibrer la sensitivite du système OPOS. Cet étalonnage est normalement effectué en usine. Quand le système ne fonctionne plus avec précision sur une support specifique, vous devez exécuter ce test. Celui-ci permet de déterminer si le support et le couleur des reperes peuvent fonctioner. Avant d'exécuter le test, préparer un morceau de support avec un carré dessus d'approximatif 2 cm en la couleur des reperes.

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

Appuyez sur la touche afin d'exécuter le test. Suivez les instructions sur l'affichage à cristaux liquids.

2.3.25 CALIBRATION OPOS

Le sous-menu CALIBRATION OPOS permet d'étalonner le système OPOS. Cet étalonnage est normalement effectué en usine. Quand le système ne fonctionne plus avec précision, vous devez exécuter le test d'étalonnage. Celui-ci permet de déterminer la distance exacte entre la pointe du couteau et le détecteur.

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

Appuyez sur la touche afin d'exécuter le test. Suivez les instructions sur l'affichage à cristaux liquids.

2.3.26 OPOS SETTINGS

Le sous-menu OPOS SETTINGS permet de changer les paramètres du système OPOS.

Appuyez sur la touche afin d'enter dans le sub menu. Appuez sur les touches



pour parcourir les paramètres différents et utilisez les touches



pour changer les valuers.

2.3.27 OPOS SENSOR

Le sous-menu OPOS SETTINGS permet de contrôler le système OPOS.

2.4 SUMMA CUTTER CONTROL

Tout les paramètres du SummaCut peuvent être changés avec le logiciel de contrôle pour machine a découper : Summa Cutter Control.

Ce logiciel va seulement communiquer avec la machine a découper, si la machine est prête a recevoir des donnes, ceci est le cas après que la machine aie été chargée avec du vinyle ou tout autre support.

SECTION 3

3 CONTOURNAGE SUR LA MACHINE DE DECOUPE

3.1 INTRODUCTION

Les machines de découpe SummaCut utilisent des méthodes d'alignement précises pour garantir des contournages exacts. Inclus standard sont les méthodes d'alignement manuelles. Les possibilités de OPOS, installée à l'usine sont expliquées dans un manuel différent.




Selon la méthode d'alignement sélectionnée, les machines de découpe peuvent compenser les irrégularités suivantes :


1. <u>ROTATION DU DESSIN</u>: Si le dessin imprimé n'est pas chargé droit dans l'unité, vous pouvez appliquer au contour le même degré de rotation pour le faire correspondre au graphique imprimé.



2. <u>DESSIN OBLIQUE</u>: Si les axes X et Y du dessin imprimé ne sont pas perpendiculaires, vous pouvez obliquer le contour pour le faire correspondre au dessin imprimé.




3. <u>DESSIN A L'ÉCHELLE INCORRECTE</u>: Si la taille du dessin imprimé diffère de celle de l'original dans votre logiciel en raison de l'agrandissement ou du rétrécissement du support ou d'imprécisions à l'impression, vous pouvez mettre le contour à l'échelle pour le faire correspondre au graphique imprimé.




REMARQUE : Vous ne pouvez ajuster la mise à l'échelle que de quelques pour-cent.

→ Vous pouvez également traiter une combinaison des trois irrégularités mentionnées ci-dessus.

Le paramètre MODE ALIGN. du menu de l'utilisateur détermine la méthode d'alignement utilisée. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la fenêtre Summa Cutter Control (Commande de la machine de découpe Summa) ou dans le panneau de commande:






Les méthodes d'alignement se basent sur le principe de repères en croix qui s'impriment en même temps que le dessin. Ces repères en croix peuvent être de n'importe quel type.

Il existe trois méthodes d'alignement.


Méthodes d'alignement :

1. Alignement X: compense un problème de « rotation du dessin ». Pour cette méthode, vous devez spécifier l'origine et un point situé sur l'axe x. Cette méthode ne fait tourner que le contour. Elle n'exige pas de paramètres de distance. Il s'agit de la méthode la plus rapide et la plus simple. Il est conseillé de l'utiliser avec des feuilles de petit format (jusqu'à A3).




2. Alignement XY: compense les problèmes de « rotation du dessin » et de « dessin oblique ». Pour cette méthode, vous devez spécifier un point situé sur l'axe x et un

autre sur l'axe y. Cette méthode permet de faire tourner et d'obliquer le dessin. Elle ne nécessite pas de paramètres de distance. Il s'agit de la méthode la plus précise qui se passe de paramètres de distance.



3. Ajustement XY: compense les problèmes de « rotation du dessin », de « dessin oblique » et de « dessin à l'échelle incorrecte ». Pour cette méthode, vous devez spécifier l'origine, un point défini sur l'axe x et un autre sur l'axe y. Cette méthode permet de faire tourner, d'obliquer et de mettre le dessin à l'échelle. Elle exige deux paramètres (x_distance et y_distance). Ces distances définissent la position des deux points sur les axes. Il s'agit de la méthode d'alignement manuel la plus précise.



3.2 GENERALITES

Pour obtenir un contournage précis à l'aide des méthodes d'alignement, procédez de la façon suivante :

- Créez le dessin sur lequel vous désirez réaliser le contournage.
- Placez des repères en croix autour de votre dessin.
- Imprimez le dessin avec les repères en croix.
- Chargez le dessin imprimé dans la machine de découpe et définissez les paramètres de repères en croix (uniquement si vous utilisez la méthode d'ajustement XY).
- Exécutez la procédure CHARGE ALIGN.
- Découpez le contour.

3.3 CREATION DU DESSIN

• Créez dans votre logiciel le dessin que vous désirez imprimer et découper :



• Définissez le contour :



⇒ Placez le contour sur une couche séparée, attribuez-lui une couleur unique, etc. (reportez-vous à la documentation de votre logiciel), il vous sera ainsi plus facile de sélectionner le contour ou le dessin.

REMARQUE

Un logiciel de création de signe spécialisé fournira quelques moyens plus simples d'exécuter toutes ces opérations. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre distributeur habituel.

• Si nécessaire, faites plusieurs copies (du dessin et du contour) :














3.4 PLACEMENT DES REPERES EN CROIX

• Placez deux repères en croix indiquant l'axe X.



- Assurez-vous que le repère en croix de l'origine se trouve complètement à gauche et en dessous de tous les contours à découper.
- ♦ Assurez-vous que les deux repères en croix se trouvent exactement à la même hauteur.
- Les repères en croix peuvent être de n'importe quel type.
- Vous devez connaître la distance exacte entre les deux points indiqués par ces repères en croix (uniquement si vous utilisez la méthode d'ajustement XY). Ne mesurez pas ces distances sur l'imprimé, mais dans le logiciel!
- ⇒ Écartez les repères le plus possible les uns des autres pour obtenir une précision maximale.
- ⇒ Placez les repères en croix sur une couche séparée en vue d'une manipulation plus facile.
- Placez le repère en croix indiquant l'axe Y (uniquement si vous utilisez les méthodes d'alignement XY et d'ajustement XY) :




- Assurez-vous que le repère en croix se trouve exactement au-dessus du repère de l'origine.
- Vous devez connaître la distance exacte entre les deux points indiqués par ce repère et l'origine (uniquement si vous utilisez la méthode d'ajustement XY). Ne mesurez pas ces distances sur l'imprimé, mais dans le logiciel.
- ⇒ Écartez les repères le plus possible les uns des autres pour obtenir une précision maximale.


3.5 IMPRESSION DU DESSIN








- Imprimez les repères et le dessin sur votre imprimante.
- Si vous imprimez sur un rouleau, assurez-vous que l'orientation est identique à celle-ci :



Point de l'axe Y

- ♦ Assurez-vous qu'il y a une marge d'au moins 1 cm ou de 2 cm de préférence de chaque côté.
- En imprimant sur des feuilles ou en découpant votre impression du rouleau, assurez-vous qu'il y a une marge d'au moins 8 cm (3.15") à la fin de la page :




Point de l'axe Y

3.6 CHARGEMENT DE LA MACHINE DE DÉCOUPE ET DÉFINITION DES PARAMÈTRES


AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

Chargez l'imprimé dans la machine de découpe comme décrit dans le Manuel de l'utilisateur. Assurez-vous que le repère en croix indiquant l'origine se trouve à l'avant et à droite.



 Si vous avez sélectionné la méthode d'ajustement XY (voir ci-dessus), ouvrez la fenêtre Summa Cutter Control et choisissez Réglage Media.



• Entrez des valeurs pour les distances des repères et appuyez sur OK :

3.7 ENREGISTREMENT DES REPÈRES EN CROIX

AVERTISSEMENT

GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.


- Avant de procéder à cette opération, assurez-vous que tous les paramètres de découpe sont corrects (pression, vitesse, etc.). Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.
- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "CHARGE ALIGN" s'affiche sur le LCD.
- Appuyez sur la touche Enter.
- Positionnez la pointe du couteau exactement au-dessus du repère de l'origine à

l'aide des touches de défilement , ou ou


Appuyez sur la touche

Pendant toute la procédure, assurez-vous que le couteau ne tourne pas, sinon il risquerait de provoquer une erreur de décalage.

Indiquez les repères en croix avec une précision extrême, car ils auront un impact direct sur le résultat.




- Positionnez la pointe du couteau exactement au-dessus du repère suivant à l'aide des touches de défilement
- Appuyez sur la touche




Si vous avez choisi la méthode d'alignement X, la procédure de chargement spécial s'arrête là. Pour les deux autres méthodes : positionnez la pointe du couteau exactement au-dessus du repère en croix indiquant l'axe Y a laide des touches






3.8 DECOUPE DU CONTOUR

- Suivez les instructions spécifiques de contournage fournies dans le logiciel. S'il n'y a pas d'instructions de ce type, suivez l'explication ci-dessous.
- Déplacez tout le dessin (repères en croix et contours compris) dans votre logiciel de sorte que le repère de l'origine se trouve dans le coin inférieur gauche de la zone de découpe. (Dans la plupart des logiciels de création de signes, l'orientation est de type paysage. Si ce n'est pas le cas, vous devez procéder à une rotation de tout le dessin.)




Sélectionnez les contours et découpez-les :



- ♦ Assurez-vous que seuls les contours sont découpés.
- ♦ Assurez-vous que l'origine de la zone de découpe est utilisée.



⇒ Certains logiciels déplaceront les contours sélectionnés vers l'origine pendant la procédure de découpe. Vous pouvez éviter cela en ajoutant un petit rectangle dont le coin inférieur gauche se trouve dans l'origine. Sélectionnez ce rectangle en même temps que les contours.



SECTION 4

4 INFORMATIONS GENERALES

4.1 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Les machines à découper SummaCut comportent un certain nombre de surfaces coulissantes réalisées dans des métaux et des matières plastiques lisses, exemptes de frottement et ne nécessitant aucune lubrification. De la poussière et d'autres impuretés peuvent néanmoins s'y déposer et affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Recouvrez dès lors votre machine d'une housse anti-poussière de manière à ce qu'elle reste aussi propre que possible. Au besoin, nettoyez-la avec un chiffon doux imprégné d'alcool isopropylique ou d'un détergent non-agressif (évitez les abrasifs).

4.1.1 NETTOYAGE DES ROULETTES DE FRICTION ET DES MANCHONS D'ENTRAINEMENT

La surface grenée des manchons d'entraînement peut se charger d'impuretés provenant du support. En s'accumulant entre les roulettes de friction et les manchons, celles-ci risquent, à terme, de réduire la traction exercée sur le support.

→ Pour nettoyer la surface de friction, procédez comme suit :

AVERTISSEMENT GARDEZ VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES CORPORELLES A DISTANCE DE L'AIRE DE DECOUPE. IL Y A DES PIECES A DEPLACEMENTS DANGEREUX.

- 1. Premièrement mettez les détecteurs hors service en les couvrant ou en désactivant le paramètre détecteur dans le menu.
- 2. Enlevez le support d'une section de vinyle et, la face adhésive vers le bas, placez celui-ci entre un des roulettes de friction et un manchon d'entraînement. Rabattez ensuite le levier de relèvement des roulettes de friction.
- 3. A l'aide des touches directionnelles ou opérez des va-et vient répétés du morceau de vinyle jusqu'à élimination totale des impuretés.
- 4. Relevez la roulette de friction et retirez la pièce de vinyle.
- 5. Répétez les étapes 3 à 5 pour l'autre manchon d'entraînement.

VINYL STRIP

DRIVE SLEEVE

6. Mettez la machine à découper hors tension.

FIGURE 4-1 : NETTOYAGE DU SYSTEME D'ENTRAINEMENT PAR FRICTION

4.1.2 NETTOYAGE DES DETECTEURS

Le détecteur de support peut accumuler des impuretés provenant du support de sorte que la machine à découper risque, à terme, de ne plus bien fonctionner.

→ Pour nettoyer la surface du détecteur, procédez comme suit :

TACKY SIDE ON BOTTOM

- 1. Le détecteur se situe du coté droit de la machine, juste derrière le grand manchon d'entraînement (fig. 1-2).
- 2. Pour nettoyer les détecteurs, il suffit de les purifier avec un coton tige.

4.2 TENSION D'ALIMENTATION

Le module d'alimentation détecte automatiquement la tension d'alimentation. Celle-ci doit être entre 110V et 230V.

La boite du fusible est située au dos de la machine à coté du module d'alimentation (fig. 1-1).

Le fusible est du type T2.0A,250V Schurter SPT ou équivalent pour toutes les tensions.



ATTENTION

Avant de changer le fusible débranché complètement la machine a découper.

REMARQUE

Pour ne pas compromettre la protection contre les risques d'incendie, remplacer par un fusible de même type et de mêmes caractéristiques nominales




FIGURE 4-2 MODULE D'ALIMENTATION

- 2. Boite du fusible.
- 3. Fusible

SECTION 5

5 INTERFACE

5.1 INTRODUCTION

Cette section décrit les connexions à prévoir pour établir la communication série RS-232-C requise entre la machine à découper et l'ordinateur central. Pour relier la machine à découper à l'ordinateur central, procédez toujours comme suit :

- Reportez-vous à la documentation accompagnant le logiciel de coupe/traçage pour les spécifications de câblage recommandées.
 Si la machine à découper SummaCut n'est pas reprise explicitement, utilisez alors les câblages prescrits pour les traceurs Houston Instrument Série DMP-60C.
- Si la documentation de votre logiciel de coupe/traçage ne précise pas le câblage requis, utilisez les spécifications de câblage Summa recommandées pour votre ordinateur.

Selon le modèle de SummaCut vous avez un interface sériel RS232C et Parallèle ou sériel RS232C et USB. Lorsque vous connectez les deux câbles seulement l'interface qui recevra des données en premier désactivera automatiquement l'autre. Il n'est possible de passer sur l'autre interface qu'après avoir éteint et rallumé la machine.

5.2 NOTES POUR INTERFACE SERIEL

5.2.1. CONFIGURATION DU SYSTEME

Cette section explique comment paramétrer le port sériel de votre ordinateur Windows si vous choisissez de travailler en RS232C.

→ Pour installer votre système, procédez comme suit :

1. Sélectionnez "Main group" (groupe principal) dans le Program Manager. Sélectionnez d'abord "Control Panel" (Panneau de commande), puis "Ports" (Portes) et puis le port connecté à votre machine à découper. Appuyez sur le bouton "Settings" (Configuration) afin de voir la configuration des ports.

Les valeurs prédéterminées de l'ordinateur sont :

Vitesse de transmission : 9600 (voir 2.3.8.)

• Bits de données : 8

• Parité : none (voir 2.3.9.)

• Stop Bits : 2

Contrôle de communication: Hardware or Xon / Xoff

5.2.1 CONNECTEUR D'INTERFACE SERIE DE LA MACHINE A DECOUPER

Connecteur d'interface série RS-232-C			
Broche	Signal	Description	
1	NC	Pas connecté	
2	RXD	Réception	
3	TXD	Transmission	
4	DTR	Terminal prêt	
5	GND	Terre du signal	
6	NC	Pas connecté	
7	RTS	Requête d'émission	
8	CTS	Prêt à l'émission	
9	NC	Pas connecté	

5.2.2 SIGNAUX SERIE DISPONIBLES

En règle générale, lorsque vous fabriquez vous-même votre câble, seules quelques broches de la machine à découper doivent être raccordées à l'ordinateur central. Pour obtenir des résultats optimaux, la longueur du câble ne doit en principe pas dépasser 4,8 m (16 pieds). Il est à noter que votre ordinateur ou votre logiciel de coupe peuvent également nécessiter des connexions bouclées supplémentaires à l'extrémité du câble de données.

Reliez la broche de Transmission de Données (TXD) de l'ordinateur à la broche
 N° 2 de la machine à découper.

- Reliez la broche de Réception de Données (RXD) de l'ordinateur à la broche N°
 3 de la machine à découper.
- Pour le protocole d'entrée en communication machine, reliez la broche Prête à émettre (CTS) de l'ordinateur à la broche N° 4 ou N° 7 de la machine à découper.
 Reliez la broche Demande pour émettre (RTS) de l'ordinateur à la broche N° 8 de la machine à découper.
- Reliez la broche de terre (GND) de l'ordinateur à la broche N° 5 de la machine à découper.

5.3 NOTES POUR INTERFACE USB

5.3.1 SPECIFICATIONS USB

L'interface interne USB du plotter est basé sur les standards spécifiés dans le « Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 » . La longueur du cable ne devrait pas dépasser les 5 mètres.

Les spécifications pour le câble sont : USB series A 4-broches pour l'ordinateur et USB séries B 4-broches pour le plotter.

5.3.2 INSTALLATION USB SOUS WINDOWS

- 1. Vérifiez que votre logiciel supporte l'USB. Configuration minimale : WIN98 ou WIN2000.
- 2. Branchez le câble sur le connecteur USB du plotter et sur celui de l'ordinateur.
- 2. Le PC détectera le nouveau périphérique USB et demandera son pilote. Insérez le CD Summa et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 3. Ceci termine l'installation de votre périphérique USB.
- 4. Redémarrez votre ordinateur. Sur le plotter, à coté de l'interface USB vous verrez une diode qui s'allume ou clignote lors qu'une connexion est faite.
- 5. Vous pouvez utiliser SummaCutterControl pour vérifier votre connexion.

5.3.3 INSTALLATION USB SOUS MACINTOSH

Mac OS 8.5 to OS 9.2

Branchez le câble sur le connecteur USB du plotter et sur celui de l'ordinateur.

Insérez le CD-ROM Summa-Cutter dnas votre Macintosh et cliquez deux fois sur l'icône "USB install driver" du CD-ROM. Ceci installera automatiquement le pilote et l'utilitaire Summa PortMapper. Redémarrez ensuite l'ordinateur.

Redémarrez votre ordinateur. Sur le plotter, à coté de l'interface USB vous verrez une diode qui s'allume ou clignote lors qu'une connexion est faite. Vous pouvez utiliser SummaCutterControl pour vérifier votre connexion.

Dans votre logiciel d'enseigne (ex. SummaCutter control) , configurez la communication et sélectionnez le port "USB SUMMA CUTTER" .

Si votre logiciel ne supporte que les ports modem ou imprimante (ex. MacCut), utilisez l'utilitaire USB Summa PortMapper pour émuler l'interface modem ou imprimante. Selectionnez l'interface « USB SummaCutter port » dans la liste des interfaces sérielles disponibles. Ensuite sélectionnez "create Modem" ou "create Printer Port". Fermez USB Summa PortRemapper et sauvez les paramètres.

➤ Mac OSX

Tout logiciel de découpe récent n'a pas besoin d'une installation d'un pilote. Le logiciel qui contrôle ça est incorporé le logiciel de découpe.